

KURZANLEITUNG FMD20

1. Programmieren der Timerfunktion



Aufrufen des Setup Menü aus der Grundeinstellung



den Cursor auf die Position Timer setzen




die Timerfunktion aufrufen

Eingabe einer neuen EIN-/AUSSCHALTZEIT mit Empfangsfrequenz (Channel)



das Timer-Programm zur Eingabe aktivieren



die Einschalt-Stunde einstellen



auf die Einschalt-Minuten springen und einstellen



auf die Ausschalt-Stunde springen und einstellen



auf die Ausschalt-Minute springen und einstellen



auf den Channel (Empfangsfrequenz) springen und einstellen



die Ein-/Ausschaltzeiten und den Channel dem Timer übergeben

Löschen einer Timerfunktion



das Löschen einer Zeile aufrufen



die Nummer der zu löschenden Zeile einstellen



den Löschvorgang bestätigen oder mit



abbrechen



die Timerfunktion verlassen



das Setup-Menü verlassen

2. Aufrufen von gespeicherten Nachrichten



das Menü READ MEMORY aufrufen



mit Cursor auf die gewünschten Nachrichten stellen

RD NAVTEX : gespeicherte NAVTEX Nachrichten










RD CH x : alle gespeicherten Nachrichten aus Timerfunktion

















die Funktion (Navtex bzw. CHx) aufrufen

KURZANLEITUNG FMD20

Auslesen von NAVTEX Nachrichten über RD NAVTEX

		die gewünschte NAVTEX-Nachricht auswählen
		ausgewählte Nachricht am Display anzeigen die einzelnen Nachrichten sind mit der NAVTEX-Kennung abgelegt z.B. JA54 1. Buchstabe = Sendestation 2. Buchstabe = Nachrichtenart nachfolgende Ziffer = fortlaufende Nummer der Nachrichten
		durch die Nachricht „blättern“
		die am Display angezeigte Nachricht ausdrucken
		weitere Nachrichten auswählen
		das Menü RD NAVTEX verlassen

Auslesen von Wetternachrichten über RD CH x

		die gewünschte Empfangsfrequenz (Channel) auswählen
		die ausgewählte Empfangsfrequenz (Channel) aufrufen die gespeicherten Nachrichten werden nach Datum/Uhrzeit angezeigt (z.B. 27030829 = 27. März, 08.29 Uhr/UTC) die Ausschaltzeit des Timers wird + 1 Minute angegeben
		die gewünschte Nachricht auswählen
		die ausgewählte Nachricht am Display anzeigen
		durch die Nachricht „blättern“
		die am Display angezeigte Nachricht ausdrucken
		der Druckvorgang kann abgebrochen werden
		weitere Nachrichten können ausgewählt werden
		das Menü RD CH x verlassen
		Rückkehr in den STDBY-Mode