

# KURZANLEITUNG - FMD50

## 1. Eingabe und Abspeichern einer Frequenz mit Decodierung



- Einschalten des Empfängers aus der Grundeinstellung bzw. Stand-By-Mode.



- Ermöglicht die Eingabe einer Frequenz.

□□□



- Gewünschte Frequenz mit den Tasten <0> - <9> in kHz eingeben (z.B. 10100,80 kHz) und mit <ENTER> abschließen.



- Feinabstimmung (in 10 Hz Schritten) mittels der Tasten <UP> und <DOWN>.



- Auswahl der richtigen Betriebsart des Empfängers (Rollfunktion).  
**CW** für Morse (A1A, A2A)  
**FSK** für RTTY (Telex) / SITOR (F1B)  
**USB** für SSB Sprechfunk (H3E, J3E, R3E)  
**AM** für Rundfunkstationen (A3E) (z.B. DLF oder BBC)



- Schaltet den Decoder ein (nur in Mode **CW** oder **FSK**), (Rollfunktion).  
im **CW-MODE**: **MORSE** zur Decodierung von Morsesignalen (A1A).  
im **FSK-MODE**: **RTTY** zur Decodierung von Telex-Signalen (F1B).  
**SITOR** zu Decodierung von FEC-Signalen (F1B, MSI).



- Speichert die gerade decodierte Nachricht in den internen Speicher.



- Schaltet den Drucker zum Mitdrucken der decodierten Nachrichten ein.



- Schaltet die Funktionen Speichern und Drucken ab. Nur Display-Anzeige.



- Mit <STORE> können die aktuellen Einstellungen von Empfänger und Decoder (also Frequenz, Mode, Decodierungsart, Write und Print) auf einen von 30 Speicherplätzen abgespeichert werden.

□□□



- Eingabe eines Speicherplatzes von 01 bis 30 mit Tasten <0> - <9> und mit <ENTER> abschließen und mit <YES> bestätigen.



- Rückkehr in die Grundeinstellung bzw. Stand-By-Mode.

## 2. Abruf einer gespeicherten Frequenz aus der Grundeinstellung



- Mit <RECALL> kann ein Speicherplatz abgerufen werden.

□□□



- Mit Zifferntasten <0> bis <9> einen Speicherplatz von 01 bis 30 eingeben und mit <ENTER> bestätigen. Gerät wird automatisch gemäß dem gewählten Speicherplatz eingestellt.



- Rückkehr in die Grundeinstellung bzw. Stand-By-Mode.

# KURZANLEITUNG - FMD50

## 3. Einstellung der Timerfunktion aus der Grundeinstellung




- Aktiviert aus der Grundeinstellung das Setup Menü.



- Mit der Taste <1> die Timerfunktion aufrufen.



- Taste <ENTER> ermöglicht Neueingabe einer Ein- und Ausschaltzeit samt zugehörigem Speicherplatz (Kanal).



- Setzen den Cursor auf die entsprechende Eingabeposition.



- Uhrzeiten und Speicherplatz (Kanal) eingeben; Werte mit <UP> nach oben, mit <DOWN> nach unten verändern.



- Nach korrekter Eingabe von Ein- und Ausschaltzeit und des dazugehörigen Kanals, mit Taste <ENTER> die Eingabe abspeichern.



- Taste <CLEAR> ermöglicht das Löschen einer Zeile (Timerfunktion).



- Mit Ziffern <1> bis <9> die zu löschende Zeile eingeben und mit Taste <ENTER> bestätigen.



- Mit Taste <EXIT> Rückkehr in die Grundeinstellung (2 x drücken).


## 4. Abruf von gespeicherten Nachrichten aus der Grundeinstellung



- Mit Taste <READ> die Funktion Nachrichten lesen aufrufen.



- Mit einer der Tasten <1> bis <4> die gewünschte Nachrichtenart (NAVTEX, MORSE, RTTY oder SITOR) auswählen.



- Die einzelnen Nachrichten sind mit Datum und Uhrzeit bzw. der Navtex Kennung gekennzeichnet. Mit Tasten <NO> und <YES> Nachricht auswählen, mit Tasten <UP> und <DOWN> weiterblättern.



- Durch Drücken von <DISPLAY> erscheint die Nachricht auf dem Display. Weiterblättern mit der Taste <DOWN>, beenden mit <EXIT>.



- Durch Drücken von <PRINT> wird die Nachricht ausgedruckt.



- Mit Taste <EXIT> Rückkehr in die Grundeinstellung (2 x drücken).