



SECUMAR Seenotleuchte

SECULUX CFX-II

für SECUMAR Rettungswesten

Montageanleitung

Vor Gebrauch sorgfältig lesen und aufbewahren!

Wichtige Hinweise

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und machen Sie sich mit der Seenotleuchte vertraut.

Zur Montage der Seenotleuchte an Ihrer Rettungsweste muß Ihre Weste mit einer Lampenlasche auf der linken Seite (vom Träger aus gesehen) im Schulterbereich ausgestattet sein. Sollte keine Lampenlasche vorhanden sein, muß diese werkseitig nachgerüstet werden.

SECUMAR • BERNHARDT APPARATEBAU GmbH u. Co.
Bredhornweg 39 • D-25488 Holm
Tel. +49-4103-125-0 • Fax +49-4103-125-100
E-Mail: info@secumar.com • www.secumar.com

Aktivierung der Seenotleuchte:

Die Batterie mit dem Schiebeschalter am Kabelende muß im Wasser eingetaucht sein. Standardmäßig wird die Leuchte zur automatischen Aktivierung mit dem Schiebeschalter in der Position "AUTO" ausgeliefert (s. Abb 1). Zur Deaktivierung (z.B. bei Tageslicht) ist der Schiebeschalter in die Position "OFF" zu bringen (s. Abb 2).

Das Licht erlischt ebenfalls, sobald die Batterie nicht mehr mit Wasser in Berührung ist.



Abb. 1



Abb. 2

Montageanleitung:

1. Öffnen der Rettungsweste

Öffnen Sie die Rettungsweste am rechten (von vorne gesehen) seitlichen Klettverschluß und ziehen Sie den Schwimmkörper vorsichtig heraus, bis Sie die Lampenlasche sehen können.

2. Montage der Lampe

Ziehen Sie den Dom von unten durch das Loch in die Lampenlasche. Dabei auch den oberen Teil des orangenen Lampensockels durch das Loch ziehen, bis er vollständig zu sehen ist und fest in der Lasche sitzt.



3. Schließen der Schutzhülle

Legen Sie den Schwimmkörper gem. der Anleitung der Rettungsweste in Falten und verstauen ihn wieder in der Schutzhülle. Seitlichen Klettverschluß/ Druckknöpfe schließen. Die Batterie der Seenotleuchte wird lose in die Schutzhülle gelegt.