

Erstellen und Folgen von Routen

Anlegen und Navigieren auf einer Route von der aktuellen Position aus

Sie können Routen erstellen und direkt von Ihrem Standort aus zu einem Ziel auf der Navigations- oder Angelkarte navigieren. Nach Erreichen Ihres Ziels können Sie die Route speichern, falls gewünscht.

HINWEIS: Die Angelkarte ist auf vorinstallierten Datenkarten mit BlueChart g2 Vision verfügbar.

1. Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Karte**.
2. Wählen Sie **Navigationskarte** oder **Angelkarte**.
3. Wählen Sie mit dem Cursor (⊙) ein Ziel aus.
4. Wählen Sie **Navigiere zu > Route nach**.
5. Tippen Sie auf die Position, an der Sie die letzte Kursänderung zum Ziel (⊙) vornehmen möchten.
6. Wählen Sie **Kursänderung hinzufügen**.
7. Wenn Sie weitere Kursänderungen hinzufügen möchten, wiederholen Sie die Schritte 5 und 6, und bestimmen Sie die Orte der Kursänderungen (vom Ziel rückwärts bis zur aktuellen Position des Schiffes).

Dabei sollte die letzte hinzugefügte Kursänderung der Position entsprechen, an der Sie von Ihrer aktuellen Position aus die erste Kursänderung vornehmen möchten. Es handelt sich hierbei um die Kursänderung in unmittelbarer Nähe Ihrer aktuellen Position.

8. Wählen Sie **Fertig**, wenn die Route vollständig ist.
9. Der Kurs wird in Form einer magentafarbenen Linie angezeigt.
10. Folgen Sie der magentafarbenen Linie, und steuern Sie so, dass Sie Land, Flachwasser und andere gefährliche Objekte vermeiden.

Nach Erreichen Ihres Ziels werden Sie dazu aufgefordert, die Route zu speichern.

11. Führen Sie folgenden Schritt aus:

- Wählen Sie **Nein**
- Wählen Sie **Ja > Route bearbeiten > Name**. Geben Sie den Namen der Route ein.
Wählen Sie **Fertig**.



Navigationsziel ausgewählt



Kursänderung ausgewählt

Navigieren mithilfe der Karte

Navigieren zu einem Punkt auf der Karte

⚠ ACHTUNG

Der Autopilotfunktion der Datenkarte mit BlueChart g2 Vision liegen elektronische Karteninformationen zugrunde. Die Routenvorschläge schützen nicht vor Hindernissen und garantieren keine Mindesthöhe über Grund. Achten Sie beim Folgen des Kurses unbedingt auf alle optischen Signale, und vermeiden Sie Land, Flachwasser sowie andere Hindernisse auf der Route.

Bei Verwendung der Option **Gehe zu** kann ein direkter oder korrigierter Kurs über Land oder Flachwasser verlaufen. Nutzen Sie optische Signale, und steuern Sie so, dass Sie Land, Flachwasser und andere gefährliche Objekte vermeiden.

HINWEIS: Die Angelkarte ist auf vorinstallierten Datenkarten mit BlueChart g2 Vision verfügbar.

1. Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Karten**.
2. Wählen Sie **Navigationskarte** oder **Angelkarte**.
3. Tippen Sie auf die Karte, um mit dem Cursor (⊙) die Position auszuwählen.
4. Wählen Sie **Navigieren zu**.
5. Führen Sie folgenden Schritt aus:
 - Wählen Sie **Gehe zu**, um direkt zur Position zu navigieren.
 - Wählen Sie **Route nach**, um unter Berücksichtigung von Kursänderungen eine Route zu der Position zu erstellen.
 - Wählen Sie **Führe nach**, wenn Sie den Autopiloten verwenden möchten.
6. Der Kurs wird in Form einer magentafarbenen Linie angezeigt.

HINWEIS: Wenn die Autopilotfunktion aktiviert ist, weist eine graue Linie innerhalb der magentafarbenen Linie darauf hin, dass der Autopilot diesen Abschnitt der Route nicht berechnen kann. Dies liegt daran, dass bei der Berechnung des Routenvorschlags die Einstellungen für die zulässige Mindestwassertiefe und die Mindesthöhe bei Hindernissen berücksichtigt werden.

7. Folgen Sie der magentafarbenen Linie, und steuern Sie so, dass Sie Land, Flachwasser und andere gefährliche Objekte vermeiden.



Bildschirm „Gehe zu“



Bildschirm „Führe nach“

GARMIN

GPSMAP® 700-Serie Kurzanleitung



Ein- und Ausschalten des Geräts

⚠ WARNUNG

Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen in der Anleitung *Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen*, die dem Produkt beiliegt.

Einschalten des Plotters

Drücken Sie kurz die **Einschalttaste**.

Ausschalten des Plotters

Halten Sie die **Einschalttaste** gedrückt.

Markieren eines Wegpunktes oder einer Mann-über-Bord-Position (MOB)

Markieren der aktuellen Position als Wegpunkt

Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Markieren**.

HINWEIS: Markieren Sie auf jedem beliebigen Bildschirm Ihre aktuelle Position, indem Sie auf **Markieren** am oberen Bildschirmrand tippen.

Erstellen eines Wegpunkts an einer anderen Position

1. Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Karten**.
2. Wählen Sie **Navigationskarte** oder **Angelkarte**.
3. Führen Sie folgenden Schritt aus:
 - Tippen Sie auf eine Position auf der Karte.
 - Fahren Sie mit dem Finger über den Bildschirm, um eine neue Position auszuwählen. Tippen Sie auf eine Position auf der Karte.
4. Wählen Sie **Wegpunkt erstellen**.
5. Wenn Sie dem Wegpunkt einen Namen zuweisen möchten, wählen Sie den Wegpunkt am rechten Bildschirmrand und tippen auf **Wegpunkt bearbeiten**.
6. Wählen Sie **Name**, und geben Sie einen Namen ein.

Markieren von und Navigieren zu einer MOB-Position

Wenn Sie Ihre aktuelle Position als Wegpunkt markieren, können Sie diesen als MOB-Position (Man OverBoard, Mann über Bord) festlegen.

Führen Sie folgenden Schritt aus:

- Wählen Sie auf einem beliebigen Bildschirm die Option **Markieren > Mann über Bord**.
- Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Mann über Bord**.

Der aktive MOB-Punkt wird durch ein internationales MOB-Symbol gekennzeichnet. Der Plotter legt unter Verwendung der Gehe-zu-Funktion einen Kurs zurück zum markierten Punkt fest.

Anpassen der Hintergrundbeleuchtung

Anpassen der Hintergrundbeleuchtung

1. Wählen Sie im Hauptmenü **Konfigurieren > System > Piepser/Anzeige > Anzeige**.
TIPP: Drücken Sie kurz die **Einschalttaste** auf einem beliebigen Bildschirm, um den Bildschirm zur Anzeige aufzurufen.
2. Wählen Sie **Hintergrundbeleuchtung**.
3. So passen Sie die Hintergrundbeleuchtung an:
 - Wählen Sie **Automatisch**, wenn der Plotter die Hintergrundbeleuchtung automatisch an die Umgebungshelligkeit anpassen soll.
 - Richten Sie den Schieberegler manuell aus.

HINWEIS: Wählen Sie **Automatisch**, um zwischen dem automatischen und dem manuellen Modus zu wechseln.

Anzeigen und Konfigurieren der Steuerkurslinie

Bei der Steuerkurslinie handelt es sich um eine Verlängerung, die auf der Karte vom Bug des Schiffes in Fahrtrichtung gezogen wird. Sie können die Darstellung der Steuerkurslinie für die Navigations- oder Angelkarte konfigurieren.

HINWEIS: Die Angelkarte ist auf vorinstallierten Datenkarten mit BlueChart g2 Vision verfügbar.

1. Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Karten**.
2. Führen Sie folgenden Schritt aus:
 - Wählen Sie **Navigationskarte > Menü > Einstellung Navigationskarten > Kartendarstellung > Steuerkurslinie**.
 - Wählen Sie **Angelkarte > Menü > Angelkarteneinstellungen > Kartendarstellung > Steuerkurslinie**.
3. Führen Sie folgenden Schritt aus:
 - Wählen Sie **Distanz**. Geben Sie die Distanz zum Ende der Steuerkurslinie ein.
 - Wählen Sie **Zeit**. Geben Sie die Zeitdauer bis zum Erreichen des Endes der Steuerkurslinie ein.
4. Wählen Sie **Fertig**.



Navigieren zu einem Marineservice

Navigieren zu einem Marineservice-Ziel

⚠ ACHTUNG

Der Autopilotfunktion der Datenkarte mit BlueChart g2 Vision liegen elektronische Karteninformationen zugrunde. Die Routenvorschläge schützen nicht vor Hindernissen und garantieren keine Mindesthöhe über Grund. Achten Sie beim Folgen des Kurses unbedingt auf alle optischen Signale, und vermeiden Sie Land, Flachwasser sowie andere Hindernisse auf der Route.

Bei Verwendung der Option **Gehe zu** kann ein direkter oder korrigierter Kurs über Land oder Flachwasser verlaufen. Nutzen Sie optische Signale, und steuern Sie so, dass Sie Land, Flachwasser und andere gefährliche Objekte vermeiden.

HINWEIS: Die Autopilotfunktion ist auf vorinstallierten Datenkarten mit BlueChart g2 Vision verfügbar.

1. Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Zieleingabe > Auf See-Services**.
2. Wählen Sie die Kategorie des Marineservice aus, zu dem Sie navigieren wollen.
Der Plotter zeigt eine Liste der 50 nächstgelegenen Standorte sowie die Distanz und Peilung zu diesen Standorten an.
3. Wählen Sie ein Ziel aus.
TIPP: Wählen Sie **<** oder **>**, um weitere Informationen anzuzeigen oder die Position auf einer Karte anzuzeigen.
4. Führen Sie folgenden Schritt aus:
 - Wählen Sie **Gehe zu**.
 - Wählen Sie **Route nach**.
 - Wählen Sie **Führe nach**, wenn Sie den Autopiloten verwenden möchten.
5. Der Kurs wird in Form einer magentafarbenen Linie angezeigt.
HINWEIS: Wenn die Autopilotfunktion aktiviert ist, weist eine graue Linie innerhalb der magentafarbenen Linie darauf hin, dass der Autopilot diesen Abschnitt der Route nicht berechnen kann. Dies liegt daran, dass bei der Berechnung des Routenvorschlags die Einstellungen für die zulässige Mindestwassertiefe und die Mindesthöhe bei Hindernissen berücksichtigt werden.
6. Folgen Sie der magentafarbenen Linie, und steuern Sie so, dass Sie Land, Flachwasser und andere gefährliche Objekte vermeiden.

Weitere Dokumentation und Informationen finden Sie unter www.garmin.com.

Garmin®, das Garmin-Logo, GPSMAP®, BlueChart® und g2 Vision® sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften und in den USA und anderen Ländern eingetragen. Diese Marken dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Garmin verwendet werden.

© 2010 Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften

Januar 2010

Teilenummer 190-01155-52 Überarb. A

Gedruckt in Taiwan

